

### ◆ 품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
  - 가. 사용자의 과오로 인한 고장
  - 나. 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 다. 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 라. 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
  - 마. 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
  - 바. 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

### 3. 고객센터

제 품 명				
모 델 명				
보증기간	구입일로부터 1년			
구입일자	년	월	일	구입업체
고 객 란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.  
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.  
 본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.



### ezen\*COOL

제조원 : 주식회사 이젠쿨  
 경기도 부천시 조마루로 385번길 122(춘의동) 삼보테크노타워 1623호  
 전화번호 : 070-4736-0892 팩스 : 070-4736-0893

## 이젠쿨 음식물 쓰레기 냉장처리기





주식회사 이젠쿨

### ◆ 제품사양



.제 품 명 : 이젠쿨 음식물쓰레기 냉장처리기 3L용	.제 품 재 질 : ABS외
.모 델 명 : EC-3001	.본 품 크 기 : W210 x L210 x H250mm
.소 비 전 력 : 50W	.제 조 원 : 주식회사 이젠쿨
.적합성식별번호 : R-R-ajc-EC-5001	.제 조 국 : 대한민국
.아답터정격입력 : 220V 60Hz	.판 매 원 : 주식회사 이젠쿨
.아답터정격출력 : 12V-5A	.제 조 년 월 : 별도표기

### ◆ 제품구성 및 사용방법



중량제봉투 또는 동봉된 봉투를 그림과 같이 고정링 안쪽으로 넣어 고정링을 감싸듯 말아줍니다.  
 고정링에 감싼 중량제 봉투 (또는 동봉된 봉투)를 제품 냉각부 안쪽으로 넣어줍니다.  
 제품 뚜껑을 닫고 밖으로 나온 비닐이 없는지 확인합니다.  
 \* 중량제 봉투는 3L용량의 봉투 사용을 권장합니다. \* 너무 작거나 큰 봉투를 사용할 경우 냉장 효율이 떨어질 수 있습니다.

### ◆ 안전 주의사항

- 사용 전에 안전 주의사항을 숙지한 후 사용하여 주십시오
- 본 제품 사용시 구성된 어댑터 외 다른 어댑터는 사용하지 마십시오
- 제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지 등 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오.
- 제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.
- 어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에서 켜거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원 플러그를 잡고 꽂거나 빼어 주십시오.
- 제품 양쪽 측면 환기구에 금속 막대기 등 이물질이 절대 넣지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.
- 전원 코드나 전원 플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하시고 고객센터로 문의 바랍니다.
- 사용시에는 뚜껑을 꼭 닫아 주세요.
- 제품을 직사광선이나 밀폐된 공간에 두지 마십시오.
- 여름철에는 음식물 쓰레기를 장시간 보관하지 마십시오.
- 냉장 기능이 저하될 수 있으니 최대용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.
- 음식물 쓰레기의 물기를 최대한 제거 후 보관하여 주십시오.
- 내통(알루미늄 통) 밑면에 변형을 주거나 충격을 가하지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오.
- 음식물을 버린 후에는 본체 안쪽 바닥면에 물기를 닦은 후 사용하시면 냉장 기능이 좋아집니다. 특히 여름에는 온도차로 인하여 내통 바닥이 결로가 생겨 물기가 남아 있을 수 있습니다.